



Controlador Lógico Programável

K30SLV



Manual de instalação e operação

Rev 00

Manual de Instalação e Operação

Modelo: K30 SLV

Versão: 3.10

Idioma: Português

Revisão: 00

Fevereiro 2026

PREFÁCIO

Chamamos a sua atenção para o conteúdo deste manual. A seguir, citamos alguns pontos importantes que devem ser observados durante a instalação, utilização e manutenção do seu controlador, para que ele possa operar durante vários anos, livre de problemas.

Antes de utilizar este equipamento pela primeira vez, é importante ler completamente este manual. Todas as operações e intervenções necessárias neste equipamento deverão ser realizadas por um técnico qualificado. A não observância das instruções pode causar danos pessoais e/ou danos materiais. O nosso serviço de suporte técnico está pronto para fornecer qualquer informação adicional que você achar necessária.



ATENÇÃO!

Para evitar danos ao sistema de controle que utiliza um dispositivo permanente de carregamento da bateria, verifique se o dispositivo de carga está desligado antes de desconectar a bateria do sistema.



ATENÇÃO!

A instalação deve incluir o seguinte:

- A fonte de alimentação principal do controlador bem como todas as entradas de tensão, contínua ou alternada, devem ser devidamente protegidas com fusíveis, de acordo com as instruções deste manual.
- Um interruptor ou disjuntor deve ser incluído na instalação para o desligamento da alimentação do equipamento. O interruptor ou disjuntor somente irá remover energia para a unidade, tensões perigosas podem ainda estar conectadas a outros terminais da unidade.



Os procedimentos de instalação, parametrização e verificação devem ser realizados somente por pessoal qualificado e conhecedor dos riscos decorrentes do manuseio de equipamentos elétricos.

As diferentes situações descritas neste manual estão acompanhadas de recomendações ou símbolos para alertar o operador para os riscos de acidentes. É vital que o operador tome conhecimento e compreenda os seguintes símbolos de advertência:



CUIDADO!

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves e até mesmo levar à morte.



ATENÇÃO!

Chama a sua atenção para uma situação com potencial risco de funcionamento inadequado ou dano ao equipamento.



NOTA

Oferece informações adicionais de grande utilidade e que não são abrangidas pelas categorias anteriores.

ÍNDICE

1	Considerações Gerais	5
1.1	Consciência sobre descarga eletrostática - ESD.....	5
1.2	Sobre o Wi-Fi.....	5
2	Informações Gerais	6
2.1	Especificações Técnicas.....	6
2.2	Acuracidades relevantes.....	6
2.3	Borneira.....	7
3	Visão Geral	8
3.1	Introdução.....	8
3.2	Características.....	8
3.3	Softwares complementares	8
3.4	Proteções de gerador e motor	9
3.5	Dimensões.....	9
3.6	Corte do painel	10
4	Instalação	11
4.1	Entradas analógicas	12
4.2	Entradas digitais	13
4.3	Entrada para sensor de nível de água	13
4.4	Entrada para pick-up magnético	14
4.5	Relés de saída DC.....	15
4.6	Ligação do pré-aquecedor	16
4.7	Sensores de tensão e corrente.....	17
4.8	Chave de carga	18
4.9	Rede CAN J1939.....	18
4.10	Diagrama Elétrico – Motor de Injeção Mecânica	19
4.11	Diagrama Elétrico – Motor Eletrônico J1939.....	20
4.12	Gráfico de partida	21
5	Interface Homem-Máquina	22
5.1	Teclas	22
5.2	Modos de funcionamento.....	23
5.3	Display.....	24
5.4	Customizar display.....	30
6	Programação	31
6.1	Acertar Relógio	32
6.2	Parametrização.....	33
6.3	Entradas analógicas	43
6.4	Manutenção periódica.....	46
6.5	Senhas.....	47
6.6	Comunicação Serial.....	48
6.7	Configurar Wi-Fi.....	49
6.8	Configurar IP.....	50
6.9	KvaNet+ (Monitoramento Remoto)	51
6.10	SNMP	52
6.11	Notificações	53
6.12	Log de Falhas e Avisos.....	54
6.13	Log de Eventos.....	55
6.14	Inserir Código (Função)	56
6.15	Compartilhar com Suporte Técnico Kva	57
6.16	Idioma.....	58
6.17	Atualização de Firmware	59
7	Proteções do GMG	60
7.1	Classificação dos alarmes	60
7.2	Falhas e avisos.....	61
	Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares	66
	Apêndice 2 – Número de Dentes da Cremalheira	68

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1 Consciência sobre descarga eletrostática - ESD

Todo equipamento eletrônico é sensível à eletricidade estática, sendo que alguns componentes são mais sensíveis do que outros. Para proteger esses componentes contra danos causados por eletricidade estática, você deve tomar precauções especiais para minimizar ou eliminar as descargas eletrostáticas. Siga estas precauções quando for trabalhar com o controlador.

Antes de manusear o controlador, descarregue a eletricidade estática armazenada em seu corpo, segurando um objeto de metal aterrado (tubulações, armários, equipamentos, etc.).

Para diminuir o risco de acúmulo de eletricidade estática em seu corpo evite usar roupas feitas de materiais sintéticos. Use materiais de algodão, pois não armazenam cargas elétricas estáticas como os sintéticos. É aconselhável o uso de vestimenta e equipamentos próprios para descarga eletrostática quando for manusear o equipamento.

Mantenha plástico, vinil e materiais de isopor distantes dos terminais do controlador.

Não remova a tampa do gabinete do controlador.



ATENÇÃO!

É imprescindível seguir os procedimentos contidos neste manual para que a garantia tenha validade.

Os procedimentos de instalação, operação e manutenção do controlador deverão ser feitos **SEMPRE** por pessoal técnico qualificado.

1.2 Sobre o Wi-Fi



NOTA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este manual descreve como instalar e operar o controlador K30SLV para grupos geradores. Siga todas as orientações descritas e terá uma instalação bem-sucedida.

- O controlador deverá ser instalado em local não perigoso.
- Mantenha o quadro de comando devidamente aterrado.


2.1 Especificações Técnicas








Características	
Tensão de alimentação	09 a 32 Vcc
Corrente máxima de alimentação	900 mA @ 12 Vcc – 450 mA @ 24 Vcc
Tensão do alternador	170 a 480 Vca (entre fases) trifásico, 4 fios (+10%)
Frequência do alternador	40-70Hz
Tensão de supervisão de bateria	09 a 32 Vcc
Relé do contator de carga	5A, contato sem potencial
Relé de partida, parada e auxiliares	2 Acc, potencial comum ao borne 23
Corrente secundária do TC	5A
Proteção do gerador	<F, >F, <U, >U, >I
Proteção do motor	Rotação, temperatura, pressão, combustível, nível de água
Conexão à internet	Rede Wi-Fi 2.4GHz - IPv4
Porta serial	USB-C, RS-232 e CAN
Protocolos	Modbus RTU, SNMP e SAE-J1939
Temperatura de operação	0 a 55°C
Dimensões (A x L x P)	170mm x 222mm x 53 mm
Peso	Aproximadamente 670g

2.2 Acuracidades relevantes

Elemento	Precisão
Medição de tensão CA (fase-fase)	Melhor que 1% @ 220V @ 24°C
Medição de corrente	Melhor que 1% @ 5A @ 24°C
Medição de potências	Melhor que 2% @ V & I

2.3 Borneira

N°	Descrição
01	Positivo da bateria
02	Negativo da bateria
03	Neutro
04	Fase 1 do Gerador
05	Fase 2 do Gerador
06	Fase 3 do Gerador
07	 Comando contator CGR
08	
09	Confirmação de CGR
10	S1 do TC da Fase 1 do Gerador
11	S2 do TC da Fase 1 do Gerador
12	S1 do TC da Fase 2 do Gerador
13	S2 do TC da Fase 2 do Gerador
14	S1 do TC da Fase 3 do Gerador
15	S2 do TC da Fase 3 do Gerador

N°	Descrição	
23	 Contato comum dos relés	
24	 Relé de Partida	
25	 Relé de Funcionamento	
26	 Relé auxiliar 01	
27	 Relé auxiliar 02	
28	 Relé auxiliar 03	
29	 Relé auxiliar 04	
30	Entrada auxiliar 01	
31	Entrada auxiliar 02	
32	Entrada auxiliar 03	
33	Entrada auxiliar 04	
34	Entrada auxiliar 05	
35	Entrada auxiliar 06 / Sensor nível de água	
36	Entrada Analógica 1 (0 a 1800ohms)	
37		
38	Entrada Analógica 2 (0 a 600ohms)	
39		
40	Entrada Analógica 3 (0 a 600ohms)	
41		
42	Pick-up Magnético	
43		
44	CAN L - J1939	Porta de comunicação CAN J1939
45	CAN H - J1939	
46	Terra	

3 VISÃO GERAL

3.1 Introdução

O K30SLV foi desenvolvido para proporcionar controle e proteção de um grupo gerador. Permite o comando de partida e parada do gerador em modo manual ou automático, por comando remoto, através de uma de suas entradas auxiliares configuráveis.

3.2 Características

- Medição de tensão e corrente do gerador;
- Medição de potência ativa, reativa, aparente e fator de potência do gerador;
- Medição de frequência do gerador;
- Medição da tensão da bateria;
- Medição da temperatura da água;
- Medição de Rpm;
- Medição de nível de combustível;
- Lógica de partida para motores a diesel e a gás;
- Contador de energia ativa kWh do gerador;
- Contador de horas de funcionamento;
- Contador de partidas;
- Controle cíclico de manutenção preventiva;
- Display LCD colorido 3.5" com touch resistivo;
- 03 entradas analógicas flexíveis;
- 01 entrada para pick-up magnético;
- 06 entradas digitais configuráveis (isolação óptica);
- 01 entrada digital de status de CGR;
- 04 saídas configuráveis;
- 02 saídas de relé de partida e válvula de combustível;
- Tempo e ação configurável para as proteções;
- Log de falhas e avisos (armazena até 100 registros);
- Log de eventos configurável (armazena até 150 registros);
- Portas de comunicação RS-232, USB-C e CAN J1939;
- Compatível com plataforma de monitoramento remoto Kva;
- Disponível em 3 idiomas: português, inglês e espanhol.

3.3 Softwares complementares

3.3.1 K30 Suite

O K30 Suite é um software de configuração e supervisão para controladores Kva. Possui as seguintes características:

- Comunicação via USB-C e RS-232;
- Parametrização do controlador;
- Configuração de sensores analógicos;
- Importação e exportação de parâmetros;
- Exibição das leituras do controlador;
- Configuração dos eventos registrados;
- Relatório de falhas e avisos;
- Relatório de eventos;
- Atualização de firmware do controlador.

3.4 Proteções de gerador e motor


Proteção do gerador:

- Sub / Sobre tensão (27/59);
- Sub / Sobre frequência (81);
- Sobre Corrente temporizado (51).

Proteção do motor:


- Sub / Sobre temperatura;
- Baixa pressão do óleo;
- Baixo nível de combustível;
- Baixo nível de água;
- Sobre velocidade;
- Falha na partida.

3.5 Dimensões





3.6 Corte do painel



4 INSTALAÇÃO



CUIDADO!

Leia todo este manual e outras publicações relativas ao trabalho a ser executado antes da instalação, operação ou manutenção deste equipamento. Siga todas as instruções de segurança e precauções. A não observância das instruções pode causar danos pessoais e/ou danos materiais.

Os procedimentos de instalação, parametrização e verificação devem ser realizados somente por pessoal qualificado e conhecedor dos riscos decorrentes do manuseio de equipamentos elétricos.

Todas as entradas e saídas do K30SLV são disponíveis através de blocos de terminais plugáveis. Para supressão de ruído, é recomendável que todos os fios com sinais CC sejam separados de todos os cabos de corrente alternada.

Alimentação

O K30SLV aceita qualquer fonte de alimentação que forneça uma tensão dentro da faixa de 9-32Vcc. Espera-se que a instalação deste equipamento inclua proteção contra sobrecorrente entre a fonte de alimentação e o K30SLV e entre o K30SLV e seus atuadores. Esta proteção de sobrecorrente pode ser obtida através da conexão em série de fusíveis corretamente avaliados.

Entrada de tensão CC

Faixa de tensão nominal: 10-29 Vcc
Faixa de tensão máxima: 9-32 Vcc
Potência máxima de entrada: 15W
Potência de entrada típica: 9W @ 24Vcc
Fusível de entrada: 2A (com retardo)
Bitola do fio: Até 2,5mm²

Entrada de tensão CA (Gerador)

Faixa de tensão nominal: 50-280 Vca (entre fase e neutro)
Faixa de tensão máxima: 0-285 Vca (entre fase e neutro)
Fusível de entrada CA: 500mA
Bitola do fio: Até 1,5mm²

4.1 Entradas analógicas

O K30SLV possui 3 entradas analógicas configuráveis que fazem leituras de sensores de temperatura, pressão do óleo e nível de combustível. A faixa das entradas analógicas são descritas a seguir:

Entrada	Escala
Entrada analógica 1	0-1800 Ω
Entrada analógica 2	0-600 Ω
Entrada analógica 3	0-600 Ω




NOTA

Caso seja usado interruptor como sensor, ligá-lo em uma das entradas digitais.

4.1.1 Ligação

Nas entradas analógicas 1, 2 e 3 podem ser realizadas a instalação de sensores resistivos. Para assegurar a precisão das leituras, é necessário que a ligação do comum dos sensores (negativo) seja realizada corretamente. A figura a seguir mostra como deve ser realizada esta ligação:



No esquema apresentado, o comum das entradas analógicas, a alimentação do controlador e o carregador de baterias são ligados diretamente à bateria.



ATENÇÃO!

O comum das entradas analógicas não deve ser conectado ao mesmo circuito do negativo do carregador de baterias. Quando o carregador está em funcionamento, a corrente de retorno circula pelo comum das entradas analógicas, resultando leituras incorretas dos sensores. Mesmo o carregador estando no mesmo quadro do controlador, a ligação deve obedecer a estas regras.




NOTA

Utilize cabos blindados e par trançado, passando os cabos dos sensores em calhas separadas dos cabos de tensão AC. Utilize cabos com diâmetros adequados e evite longas distâncias.

4.2 Entradas digitais

O K30SLV tem 6 entradas auxiliares que podem ser configuradas para executarem determinadas funções.

Cada entrada tem um circuito semelhante ao mostrado na figura abaixo, com isolação óptica. A ativação de uma entrada digital ocorre quando o borne correspondente é ligado ao negativo da bateria (0 Volt). Essa entrada também pode ser configurada para funcionar de forma inversa (abrir para ativar).



As entradas auxiliares podem ser programadas para desempenharem uma das funções apresentadas no [Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares](#).




ATENÇÃO!

As entradas acima devem ser conectadas apenas ao negativo da bateria. Se uma tensão alternada for aplicada a uma dessas entradas ela será danificada.

4.3 Entrada para sensor de nível de água

O K30SLV é compatível com sensores de nível de água do tipo eletrodo, como o KS010. Sua instalação deve ser realizada na entrada digital 6. Esta entrada utiliza a própria resistência da água para determinar a sua presença no radiador.



NOTA

O sensor deverá ser rosqueado na carcaça metálica do radiador de forma que a ponta fique em contato com a água. A própria resistência da água servirá como condutor, indicando a presença do líquido.


4.4 Entrada para pick-up magnético

A medição de velocidade do motor (rpm) no controlador pode ser feita através de duas formas: pela própria frequência do gerador ou através de um pick-up magnético instalado no motor.

O pick-up magnético gera um sinal senoidal cuja frequência é proporcional à velocidade do motor, sentida através da passagem dos dentes da cremalheira em frente ao sensor do pick-up, que deve ser rosqueado de modo a ficar tão próximo quanto possível dos dentes. Normalmente, o pick-up é enroscado até encostar na parte superior do dente e depois girado no sentido anti-horário aproximadamente 3/4 de volta, para garantir o afastamento.

As vantagens da medição pelo pick-up em relação a medição pela frequência do gerador são: leitura de rpm mesmo se o gerador não gerar, em caso de uma falha no regulador de tensão; e uso da rotação do motor para determinar se este já entrou em funcionamento no momento da partida.

Entrada para pick-up magnético



No [Apêndice 2 – Número de Dentes da Cremalheira](#), constam as informações sobre o número de dentes da cremalheira de alguns dos principais motores usados em grupos geradores.



ATENÇÃO!

Recomendamos o uso de um pick-up exclusivamente para esta função. O uso do mesmo pick-up ligado ao regulador de velocidade não deve ser feito de forma alguma.



NOTA


Use cabos com malha de aterramento (shieldados) para a instalação dos sensores e evite usar conectores nestes cabos entre o motor e o QTA.

4.5 Relés de saída DC

O controlador possui 4 relés auxiliares configuráveis e 2 fixos, com potencial comum e deverão ser conectados às suas cargas através de um fusível de proteção, como mostra o desenho abaixo. Estes relés suportam correntes de até 2A entre seus contatos.

Recomendamos que evitem sobrecarregá-los, pois além da possibilidade de rompimento das trilhas de circuito impresso, os relés poderão ter seus contatos danificados caso uma corrente excessiva circule através deles.

Como sugere a figura abaixo, utilize estes relés para acionamento de relés auxiliares externos que suportem correntes mais elevadas em seus contatos e requerem apenas alguns miliampéres para serem ativados, pois nesse caso a corrente elevada circula apenas pelos terminais do relé externo (linhas em destaque) sem risco de danificar os relés internos. Mesmo com relés auxiliares externos é prudente que cada uma das saídas possua um fusível de proteção.




Ligação de relés externos evita que corrente da carga circule pelos contatos dos relés internos do controlador.

4.6 Ligação do pré-aquecedor

Se um sensor de temperatura estiver conectado a uma das entradas analógicas do controlador, o sistema de pré-aquecimento do motor pode também ser controlado por ele.

O exemplo abaixo mostra a saída auxiliar 4 ligada ao sistema de controle de pré-aquecimento do grupo gerador, usando um relé de estado sólido.



ATENÇÃO!



O grupo gerador não deve operar sem que um sistema de pré-aquecimento esteja instalado e funcionando corretamente.

4.7 Sensores de tensão e corrente

O K30SLV faz medição de tensão alternada do gerador entre fase e neutro, ser realizada com ou sem a presença de neutro. A tensão fase-neutro apresentada no display será calculada com base nas leituras de tensão de fases.

As entradas de medição de corrente foram projetadas para receber correntes provenientes de TCs com secundário de 5A (XXX/5). É importante que os TCs sejam ligados corretamente, obedecendo tanto a sequência de fases como a polaridade (sentido da corrente) para que tenhamos uma leitura correta de potências no display. Caso algum TC esteja invertido (S1 no lugar de S2 ou P1 no lugar de P2), mesmo que esteja na fase certa, indicará a potência ativa com sentido contrário, como se a corrente fluísse da carga para a fonte e não da fonte para a carga, como é correto. A troca de fase também afetará a medição de potências.


É necessário a instalação de 3 TC's para a medição da corrente, como mostra a figura abaixo.




ATENÇÃO!

Use sempre fusíveis de proteção de 500mA nas entradas de tensão alternada, como no desenho acima. Mesmo se estiver usando disjuntor.

4.10 Diagrama Elétrico – Motor de Injeção Mecânica



4.11 Diagrama Elétrico – Motor Eletrônico J1939




4.12 Gráfico de partida

Após iniciado o ciclo de partida, o controlador verifica a presença de um dos sinais, a seguir, para confirmação de funcionamento do motor, para então bloquear o sinal de acionamento do motor de arranque.

- Rpm;
- Pressão do óleo;
- Presença de tensão nas fases do gerador;
- Tempo.

Com a presença de qualquer um dos três primeiros itens corta imediatamente o motor de arranque e considera o motor em funcionamento, conforme demonstrado na figura abaixo:



5 INTERFACE HOMEM-MÁQUINA


5.1 Teclas

A IHM do K30SLV foi projetada para ser intuitiva e simplificar ao máximo o uso de todas as funções do controlador, em todos os modos de operação.

Um display gráfico de 3.5" é usado para exibir várias informações de status para o operador, bem como todos os parâmetros de funcionamento.

Possui 4 LEDs indicadores de status, 3 LEDs de modo de funcionamento e 2 LEDs na tecla 4, que indicam a presença de avisos e de bloqueio do grupo gerador.

O teclado é composto por 13 teclas, sendo:



IHM K30SLV

5.2 Modos de funcionamento

O K30SLV pode operar em três modos de funcionamento distintos. Para selecionar um modo de operação, utilize as teclas de seleção de modo [1], [2] e [3].

1 - Modo Automático – Este modo somente pode ser selecionado se uma das entradas auxiliares estiver configurada para a função **Partida remota**.

Neste caso, o K30SLV ficará aguardando que a entrada programada para a função seja acionada, para iniciar o ciclo de partida do grupo gerador. Durante o funcionamento do grupo gerador, o sistema de proteção contra falhas estará ativo e irá parar o grupo se alguma falha ocorrer. Quando a entrada Partida Remota for desligada o grupo entrará em modo de resfriamento e parada

2 - Modo Manual - Neste modo todas as funções terão que ser feitas por um operador, como a seguir:

- a) **Partida:** Pressione a tecla [5] para iniciar o ciclo de partida.
- b) **Acionamento das chaves de carga do grupo:** A tecla [7] liga e a tecla [8] desliga a chave do grupo.
- c) **Parada:** Pressione a tecla [6]. O K30SLV não permite a parada se o grupo estiver alimentando carga. Se assim for, desligue a chave do grupo antes de acionar a parada.



NOTA

Se uma entrada digital configurada como “Bloqueia as teclas” estiver ativada, não será possível alterar os modos de operação ou dar comandos para o gerador. Somente será possível a navegação pelas telas de leituras do controlador.

3 - Modo Inibido - Este modo deverá ser selecionado nos seguintes casos:

- a) Quando for efetuar qualquer tipo de manutenção no grupo gerador;
- b) Para alterar os parâmetros de funcionamento do grupo.

5.3 Display


O K30SLV exibe diversas informações em seu display, tais como status operacional, avisos, medição de tensão, potências, data e hora, etc. Algumas delas, dependendo das configurações do controlador e do grupo gerador, não estarão visíveis.

5.3.1 Telas de leituras

As telas de leituras estão dispostas em telas primárias e telas secundárias, sendo ordenadas da seguinte forma:

1. Grandezas do gerador;
 - a. Informações detalhadas do gerador;
2. Grandezas do motor;
 - a. Informações detalhadas do motor;
3. Status Monitoramento Remoto;
4. Informações úteis – QR Code para contato com o suporte técnico Kva;
 - a. QR Code para acesso ao manual do produto;
 - b. QR Code para acesso aos vídeos orientativos do produto;
5. Tela com informações personalizáveis;
6. Informações do produto.



Para navegar entre as telas principais, use as teclas [<] e [>];
Para acessar as telas secundárias, use a tecla [v] ou toque no ícone .

A seguir, são apresentadas as telas e informações dispostas em cada uma delas:



1. Leituras do gerador (resumida)

- Carga do grupo (%);
- Energia ativa acumulada;
- Tensão da fase 1 do grupo;
- Frequência do grupo;
- Carga do grupo;
- Potência ativa total do grupo;
- Potência reativa total do grupo;
- Potência aparente total do grupo;
- Fator de potência médio do grupo.

	L-N	L-L		
Tensão (V)	124.3	216.3	123.6 V	
Tensão (V)		216.1	215.9 V	59.9 Hz
Corrente (A)	397.8	424.6	377.0 A	
Potência (kW)	46.9	50.9	45.7 kW	
Potência (kVAr)	15.5	16.6	9.0 kVAr	
Potência (kVA)	49.4	53.5	46.4 kVA	
Fator de potência (PF)	0.95	0.95	0.98 PF	

1a. Leituras do gerador (detalhada);

- Tensão do grupo (fase-neutro);
- Tensão do grupo (fase-fase);
- Frequência do grupo;
- Carga do grupo;
- Potência ativa do grupo;
- Potência reativa do grupo;
- Potência aparente do grupo;
- Fator de potência do grupo.



2. Grandezas do motor (resumida)

- Rpm;
- Horímetro (HHHHH:MM);
- Temperatura da água;
- Pressão do óleo;
- Nível de combustível;
- Tensão da Bateria.

Para mais informações sobre esta tela acesse o item [5.3.2 - Indicação dos gauges do motor](#).



2a. Grandezas do motor (detalhada)

- Tensão da Bateria;
- Rpm;
- Temperatura da água;
- Pressão do óleo;
- Nível de combustível (em %);
- Consumo instantâneo de combustível; ¹
- Consumo médio de combustível; ¹
- Consumo de combustível acumulado; ¹

¹ Apenas para motores eletrônicos J1939, se estiverem disponíveis em sua ECU.



3. Status Monitoramento Remoto


- IP;
- MAC;
- Status Wi-Fi;
- Status Servidor.

OBS: Esta tela será exibida quando o Wi-Fi for habilitado.



4. Informações úteis – Suporte técnico

O QRCode desta tela direciona para um atendimento via whatsapp com o Suporte técnico da Kva.



4a. Informações úteis – Manual

O QRCode desta tela direciona para o manual do produto, disponível no site da Kva.



4b. Informações úteis – Vídeos

O QRCode desta tela direciona para o canal de vídeos da Kva com orientações sobre o produto.



5. Tela com informações personalizáveis

A imagem e os textos exibidos nesta tela podem ser personalizados conforme a necessidade do cliente. Na configuração padrão de fábrica, são exibidas as seguintes informações:

- Modelo do controlador;
- Nome da Kva;
- Site da Kva.

Para mais informações sobre esta tela acesse o item [Customização de tela](#).










6. Dados do produto e informações gerais





- Modelo do controlador e versão de hardware;
- Versão de Software e Versão do display;
- Número de série;
- Contador de partidas;
- Horímetro (HHHHHH:MM:SS);
- Próxima manutenção periódica programada;
- Última manutenção periódica realizada.

5.3.2 Indicação dos gauges do motor

A tela de motor contém gauges para exibição de temperatura, pressão do óleo e nível de combustível e poderão ser exibidos de acordo com a parametrização e status dos sensores instalados no motor. A seguir, é explicado cada uma delas:

Temperatura da água	Descrição
	Temperatura do motor. Indica que a temperatura está dentro da normal de trabalho do motor.
	Alta temperatura. Indica que a temperatura de trabalho do motor está acima da máxima parametrizada.
	Motor frio. Indica que a temperatura está abaixo do parâmetro temperatura do pré-aquecedor.
	Não há informações disponíveis sobre a temperatura da água.

Pressão do óleo	Descrição
	Pressão do óleo. Indica que a pressão está dentro da normal de trabalho do motor.
	Baixa pressão do óleo lubrificante. Indica que a pressão está abaixo da mínima parametrizada.
	Não há informações disponíveis sobre a pressão do óleo do motor.






Nível de combustível	Descrição
	Indica em percentual a quantidade de combustível presente no tanque.
	Nível de combustível baixo. Indica que o nível está abaixo do percentual configurado como baixo nível de combustível.
	Nível de combustível crítico. Indica que o nível está abaixo do percentual configurado como nível de combustível crítico.
	Não há informações disponíveis sobre o nível de combustível de tanque.

5.3.3 Barra superior (Modo de funcionamento, data e hora e ícones)

Na barra superior das telas de leituras, são exibidas as informações de modo de funcionamento, data e hora do controlador e ícones, de acordo com as configurações de controlador.



No K30SLV, temos os seguintes ícones disponíveis:

Ícone	Descrição
	Entrada configurada para bloqueio de teclas está ativada.
	Conectado: Wi-Fi ativo e conexão com a internet. As barras indicam intensidade do sinal.
	Conectado (sem servidor): Quando o KvaNet+ estiver habilitado, o Wi-Fi ativo, porém sem conexão com o servidor.
	Sem internet: Wi-Fi ativo, está conectado à rede, mas sem acesso à internet.
	Desconectado: Wi-Fi ativo, mas não está conectado a nenhuma rede.

5.3.4 Barra inferior (Status, falhas e avisos)

Na barra inferior das telas de leituras, são exibidos o **status do controlador** e as mensagens de **falhas e avisos**, quando ativos, de forma alternada.



O status do controlador que será exibido será o que for de maior prioridade, estabelecido na lista abaixo:

1. Em resfriamento;
2. Parada;
3. Partida;
4. Partida Remota;
5. Marcha-lenta;
6. Grupo Alimentando.

5.4 Customizar display

O controlador permite a personalização das imagens e textos exibidos na tela **Modelo**, que fica dentre as telas de leituras e possui a aparência apresentada abaixo.



A personalização é realizada no software de configuração **K30 Suite**, na opção “**Customizar display**”.



- a) **Personalização de imagem:** a imagem exibida no display tem o formato de 342 x 134 pixels. É possível inserir arquivos nos formatos .png ou .jpg. Para melhor resultado, recomenda-se utilizar imagem sem fundo ou com fundo preto (RGB 0,0,0). Para aplicar as configurações, clique em Enviar imagem. O controlador será reiniciado.
- b) **Personalização de textos:** é possível configurar as duas linhas de texto desta tela. Cada linha permite a inserção de até 32 caracteres. Para aplicar as configurações, clique em Enviar Mensagens.

6 PROGRAMAÇÃO

O controlador K30SLV permite várias configurações e programações para que possa funcionar de forma adequada com qualquer grupo gerador e nas mais diversas condições de funcionamento.

Para entrar na programação de funcionamento siga os seguintes passos:

- Pressione a tecla **Engrenagem [3]**;
- Pressione a tecla **[OK]** por 3 segundos.

O display exibirá o menu abaixo:

Seleção de Opções	
	
 Acertar Relógio	 Configurar IP
 Parametrização	 KvaNet+ (Monitoramento Remoto)
 Entradas Analógicas	 Log de Falhas e Avisos
 Gerenciar Senhas	 Log de Eventos
 Manutenção Periódica	 Inserir Código (Função)
 Comunicação Serial	 Idioma
 Configurar Wi-Fi	 Atualização de Firmware



Navegue pelas opções e telas através das teclas de navegação. Para selecionar uma opção, **toque em cima do ícone** ou pressione a tecla **[OK]**.

6.1 Acertar Relógio

O controlador possui um relógio interno usado para controle da manutenção periódica.

Para acertar a hora através do teclado, acesse a opção **Acertar relógio** exibida no menu. Os dados passíveis de serem alterados são: **Horas**, **Minutos**, **Segundos** e **Dia**, **Mês**, **Ano**, conforme mostrado na tela abaixo.



Para alterar o valor use as teclas [^] e [v], o dado a ser editado estará em destaque;

Para passar para outro dado use as teclas [<] e [>];

Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecele [OK];

Para sair sem salvar, tecele [4].

6.2 Parametrização

Todo o funcionamento do controlador é baseado na comparação de valores coletados através de sensores com parâmetros que podem ser estabelecidos pelo operador. Todos os parâmetros abertos ao usuário serão explicados a seguir. Os parâmetros também podem estar protegidos por senha e não poderão ser alterados sem que o usuário entre com a senha correta.

A tela de seleção poderá ser apresentada de duas formas, como são mostradas abaixo:



Os asteriscos indicam que para alterar a parametrização uma senha será solicitada. Se ao ser solicitada a senha, a tecla **[OK]** for apertada sem que nenhum número tenha sido digitado, o acesso a parametrização será apenas para leitura.

Os parâmetros serão exibidos da seguinte forma:



Para alterar o valor do parâmetro use as teclas **[^]** e **[v]**.
 Para passar para outro parâmetro, use as teclas **[<]** e **[>]**;
 Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecla **[OK]**;
 Para sair sem salvar, tecla **[4]**.



ATENÇÃO!

Jamais configure o valor máximo com um valor igual ou menor que o valor mínimo. Ex. *Frequência mínima = 57,0* *Frequência máxima = 56,5*. Isso causaria um conflito e consequentemente um funcionamento errado.

A seguir são listados os parâmetros disponíveis no controlador:

6.2.1 Gerador

Parâmetro	Descrição
<p>Tensão Mínima GMG</p> <p>200 V</p>	Tensão mínima entre fases aceitável para o grupo gerador.
<p>Tempo Subtensão</p> <p>00:00:05</p>	Tempo que o grupo pode ficar com a tensão abaixo da faixa antes de acionar o alarme, desligar a chave de carga do gerador e parar o motor.
<p>Ação Subtensão</p> <p>Resfriar e Parar</p>	Tipo de ação que o controlador deve executar quando ocorrer subtensão. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .
<p>Tensão Máxima GMG</p> <p>240 V</p>	Tensão máxima entre fases aceitável para o grupo gerador.
<p>Tempo Sobretensão</p> <p>00:00:05</p>	Tempo que o grupo pode ficar com a tensão acima da faixa antes de acionar o alarme de falha, desligar a chave de carga e parar o motor.
<p>Ação Sobretensão</p> <p>Parar Imediatamente</p>	Tipo de ação que o controlador deve executar quando ocorrer sobretensão. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .
<p>Tempo Liga CGR</p> <p>00:00:05</p>	Tempo que deve ser aguardado antes de acionar a chave de carga do gerador após este entrar em funcionamento. Este parâmetro pode ser usado para pré-aquecer o motor caso o grupo não disponha de um sistema de pré-aquecimento.
<p>Confirmação CGR</p> <p>Contato N/F</p>	Condição do contato auxiliar que realiza a confirmação do contator de grupo utilizado na instalação, podendo ser contato Normalmente fechado (NF) ou Normalmente aberto (NA). Caso não seja utilizada confirmação, selecione a opção Desativada.
<p>Frequência Mínima</p> <p>57.5 Hz</p>	Frequência mínima aceitável para o grupo gerador.
<p>Tempo Subfrequência</p> <p>00:00:10</p>	Tempo que o grupo pode ficar com a frequência abaixo da faixa antes de acionar o alarme e desligar a chave de carga do gerador.

Parâmetro	Descrição
<p>Ação Subfrequência</p> <p>Resfriar e Parar</p>	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a frequência ficar abaixo da mínima. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente
<p>Frequência Máxima</p> <p>63.0 Hz</p>	Frequência máxima aceitável para o grupo gerador.
<p>Tempo Sobrefrequência</p> <p>00:00:05</p>	Tempo que o grupo pode ficar com a frequência acima da faixa antes de acionar o alarme e desligar a chave de carga do gerador.
<p>Ação Sobrefrequência</p> <p>Parar Imediatamente</p>	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a frequência ficar acima da máxima. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .

6.2.2 Supervisão AC

Parâmetro	Descrição
<p>Supervisão do Gerador</p> <p>Trifásica</p>	Supervisão de tensão do gerador. Pode ser configurada para operação monofásica ou trifásica.

6.2.3 Carga

Parâmetro	Descrição
<p>Relação de TC</p> <p>1000/5A</p>	Relação entre primário e secundário dos TCs instalados na carga.
<p>Carga Máxima</p> <p>900A</p>	Carga máxima, por fase, para o grupo gerador.
<p>Tempo Sobrecarga</p> <p>00:00:10</p>	Tempo que o grupo pode ficar em sobrecarga antes de acionar o alarme, desligar a chave de carga do gerador e parar o motor.
<p>Ação Sobrecarga</p> <p>Resfriar e Parar</p>	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a carga ficar acima da máxima configurada. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .

6.2.4 Motor

Parâmetro	Descrição
Tipo de Motor Injeção Mecânica	O K30SLV é compatível com os motores de injeção mecânica e motores eletrônicos J1939. Para configurar como motor eletrônico, escolha um dos modelos ou utilize a opção Standard J1939.
Espera para Partir 00:00:04	Tempo de espera para acionamento do motor de partida após acionamento da válvula de funcionamento.
Tentativas de Partida 03	Tentativas de partida antes de acionar o alarme de falha na partida em caso de tentativas sem sucesso.
Tempo de Partida 00:00:05	Tempo máximo de cada uma das tentativas de partida.
Intervalo de Partida 00:00:06	Intervalo entre cada uma das tentativas de partidas.
Marcha-lenta Na Partida e na Parada	Este parâmetro é utilizado para configuração do acionamento da saída de Marcha Lenta. Pode ser configurada para acionar nas seguintes condições: Na partida ; Na parada ; ou Na partida e na parada .
Tempo de Resfriamento 00:01:00	Tempo de resfriamento do motor antes de parar, seja por comando manual (tecla parada) ou ao retirar o sinal da entrada Partida Remota, em modo automático. Se uma saída for configurada para marcha-lenta, este tempo será a duração da marcha lenta.

6.2.5 Entradas e Saídas Auxiliares

Parâmetro	Descrição
Entrada Auxiliar 1 Parada de Emergência	As entradas auxiliares de 1 a 6 podem ser programadas para exercerem uma das funções listadas no Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares .
Lógica Entr Aux 1 Fechar para Ativar	Estes parâmetros não estarão visíveis se a entrada em questão estiver programada como Desativada .
Tempo Entr Aux 1 00:00:01	Determinam se a respectiva entrada estará ativa quando conectada ao GND (Fechar para ativar) ou desconectada (Abrir para ativar) e também quanto tempo de espera ela terá antes de ser considerada ativada.
Ação Baixo Nível Água Parar Imediatamente	Tipo de ação que o controlador deve executar quando a entrada auxiliar configurada para baixo nível de água for acionada. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente .
Saída Auxiliar 1 Estrangulador	Os relés auxiliares de 1 a 4 podem ser programados para exercerem uma das funções listadas no Apêndice 1 – Entradas e Saídas Auxiliares deste manual.
Tempo Parada 00:00:08	Determina o tempo que o estrangulador ficará ativo durante a parada.

6.2.6 Proteções – Temperatura da Água

Parâmetro	Descrição
<p>Sensor de Temperatura</p> <p>Termostato + Analógica 1</p>	<p>Esta tela é apenas para exibição de quais sensores de temperatura estão configurados no controlador, não é possível fazer alteração. As opções que podem ser exibidas são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sem Sensor; • Termostato; • Entrada Analógica X; • Termostato + Analógica X; • CAN J1939; • Termostato + CAN J1939. <p>X indica qual entrada analógica foi configurada para o sensor.</p>
<p>Temp. Preaquecimento</p> <p>60°C</p>	<p>Temperatura de pré-aquecimento do motor.</p>
<p>Alimentar Carga com Motor Frio</p> <p>Sim</p>	<p>Se uma entrada estiver configurada para Pré-aquecedor e no momento da partida o motor não tiver atingido a temperatura configurada no parâmetro “Temp. Preaquecimento”, é possível configurar se o gerador deve ou não alimentar a carga com motor frio.</p>
<p>Temperatura Máxima</p> <p>97°C</p>	<p>Temperatura máxima permitida para funcionamento do grupo gerador.</p>
<p>Tempo Alta Temperatura</p> <p>00:00:10</p>	<p>Tempo máximo em alta temperatura, antes de ativar o alarme e abrir a chave de carga do grupo gerador.</p>
<p>Ação 'Alta Temperatura'</p> <p>Resfriar e Parar</p>	<p>Tipo de ação que o controlador deve executar quando ocorrer alta temperatura. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente.</p>

6.2.7 Proteções – Pressão do Óleo

Parâmetro	Descrição
<p>Sensor Pressão do Oleo</p> <p>Entrada Analógica 2</p>	<p>Esta tela é apenas para exibição de quais sensores de pressão estão configurados no controlador, não é possível fazer alteração. As opções que podem ser apresentadas são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sem Sensor; • Pressostato; • Entrada Analógica X; • Pressostato + Analógica X; • CAN J1939; • Pressostato + CAN J1939. <p>X indica qual entrada analógica foi configurada para o sensor.</p>
<p>Pressão Mínima</p> <p>1.0 Bar</p>	<p>Pressão do óleo mínima permitida para trabalho.</p>
<p>Tempo Pressão Baixa</p> <p>00:00:05</p>	<p>Tempo em baixa pressão do óleo antes de acionar o alarme.</p>
<p>Ação 'Pressão Baixa'</p> <p>Parar Imediatamente</p>	<p>Tipo de ação que o controlador deve executar quando a pressão atingir um valor abaixo do mínimo configurado. As opções são: Resfriar e Parar ou Parar Imediatamente.</p>

6.2.8 Proteções – Nível de Combustível

Parâmetro	Descrição
<p>Sensor de Nível de Combustível</p> <p>Entrada Analógica 3</p>	<p>Esta tela é apenas para exibição de quais sensores de nível de combustível estão configurados no controlador, não é possível fazer alteração. As opções que podem ser exibidas são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sem Sensor, • Boia On/Off; • Entrada Analógica X; • K40LS Can. <p>X indica qual entrada analógica foi configurada para o sensor.</p>
<p>Nível de Combustível Cheio</p> <p>90%</p>	<p>Nível de combustível considerado como tanque cheio.</p>
<p>Nível de Combustível Baixo</p> <p>20%</p>	<p>Nível de combustível considerado como baixo (reserva).</p>
<p>Ação 'Nível Baixo'</p> <p>Transferir Diesel</p>	<p>Tipo de ação que o controlador deve executar quando o combustível chegar a este nível. As opções são: Aviso ou acionar um relé de saída para transferir combustível de um tanque reserva para o tanque principal até que atinja o percentual configurado no parâmetro Nível Diesel Alto.</p>
<p>Nível Combustível Crítico</p> <p>10%</p>	<p>Nível de combustível considerado como 'sem combustível'.</p>
<p>Ação 'Nível Crítico'</p> <p>Resfriar e Parar</p>	<p>Tipo de ação que o controlador deve executar quando o combustível chegar a este nível. As opções são: Nenhuma ação, Resfriar e parar ou Parar imediatamente o motor para evitar entrada de ar no sistema.</p>
<p>Permitir Sensor de Nível J1939</p> <p>Sim</p>	<p>Parâmetro que habilita o recebimento de dados de sensor de nível de combustível J1939. Alguns motores eletrônicos não são compatíveis com este modelo de sensor, neste caso marque a opção Não.</p>


6.2.9 Proteções – Rotação

Parâmetro	Descrição
Sensor de Velocidade Pick-Up Magnético	Tipo de sensor de velocidade do motor. Se a opção for <i>Frequência do Gerador</i> , não servirá para retirar o motor de arranque durante a partida. Parâmetro visível apenas para motores de injeção mecânica.
Dentes Cremalheira 158	Número de dentes da cremalheira do motor. Veja no Apêndice 2 – Número de Dentes da Cremalheira a tabela com informações sobre o número de dentes dos principais motores usados em grupos geradores.
Velocidade Máxima 1950 Rpm	Velocidade máxima do motor. Qualquer velocidade acima desta irá acionar o alarme e parar o motor.
Rpm de Corte do Arranque 350 Rpm	Velocidade na qual o motor de arranque será desligado, durante a partida.


6.2.10 Manutenção Periódica

Parâmetro	Descrição
Manutenção Periódica Anual	O controlador pode ser programado para alarmar uma manutenção preventiva com periodicidade Semestral , Anual ou pelo Horímetro . Caso seja pelo horímetro, é necessário configurar o próximo parâmetro, Intervalo entre revisões.
Intervalo entre Revisões A cada 250 horas	Horas de trabalho acumuladas depois de uma manutenção preventiva que dispara o novo aviso de manutenção. Este parâmetro estará visível apenas se o parâmetro Manutenção Periódica estiver configurado como Horímetro.
Ação 'Manutenção Vencida' Aviso na Tela	Tipo de ação que o controlador deve executar quando chegar a data ou tempo de realização a manutenção periódica. As opções são: Aviso na tela e Nenhuma ação .

6.2.11 Supervisão de falhas

Parâmetro	Descrição
 <p>Início Supervisão de Falhas 00:00:20</p>	Tempo de espera para estabilização, antes de iniciar a supervisão de algumas falhas do grupo, como sub tensão, pressão, sub frequência, etc.

6.2.12 Potência do Gerador

Parâmetro	Descrição
 <p>Potência do Gerador 300 kVA</p>	Potência nominal do gerador em kVA. Este parâmetro é utilizado para cálculo do gauge de percentual da carga, exibido na tela de grupo.

6.3 Entradas analógicas

O K30SLV possui 3 entradas analógicas resistivas. Podem ser configuradas realizar a leitura de sensores de temperatura, pressão do óleo ou nível de combustível.

Cada entrada analógica, exibirá um menu semelhante à imagem a seguir:



As opções disponíveis são:

- Sensor Temp. PT100;
- Sensor Temp. Custom;
- Sensor Pressão 0-10Bar;
- Sensor Pressão Custom;
- Sensor Comb. K40LSR;
- Sensor Comb. Custom.

Não é possível configurar mais de uma entrada com a mesma função. Desta forma, quando configurado a entrada analógica 1 com algum dos sensores de temperatura, nas opções das entradas analógicas 2 e 3 não serão exibidos os parâmetros “Sensor Temp. PT100” e “Sensor Temp. Custom”.




Para alterar o valor do parâmetro use as teclas [▲] e [▼].
Para passar para outro parâmetro, use as teclas [←] e [→];
Para salvar as alterações efetuadas e voltar para o menu, tecele [OK];
Para sair sem salvar, tecele [4].

6.3.1 Sensores customizáveis


Para utilizar um sensor customizável, é necessário definir sua **curva** no software de configuração **K30 Suite**.

Selecione a **Entrada Analógica** desejada e marque o tipo de sensor com o sufixo *Custom*. Em seguida, clique em **Editar Curva**.



6.3.1.1 Configurar novo sensor

Clique em **Novo Sensor Customizado** para criar uma nova curva. Defina se a relação será diretamente proporcional ou inversamente proporcional.



Na configuração, será exibido um gráfico acompanhado de uma tabela para plotagem da curva do sensor, semelhante à imagem abaixo. Devem ser informados até 25 pontos de referência.

- **Eixo X:** grandeza física medida pelo sensor (ex.: temperatura em °C, pressão em bar, nível em %).
- **Eixo Y:** valor de resistência correspondente em ohms (Ω).

Após finalizar a curva, clique em **Enviar para o controlador (1)** para gravar a configuração do sensor. Em seguida, clique no ícone **Enviar parâmetros (2)** para gravar a configuração da entrada analógica.


The screenshot shows the configuration interface for a K30SLV310-260302-00000 controller. The top right corner displays the controller name and device ID. The main area features a table of sensor data points and a corresponding graph. The table has two columns: temperature in °C (Eixo X) and resistance in Ω (Eixo Y). The graph plots these points, showing a curve that is constant at 900.0 Ω for temperatures up to 30°C, then decreases as temperature increases. Two red boxes highlight the 'Enviar para o controlador' button (1) and the 'Novo Sensor' button (2). Below the graph, there are checkboxes for 'Inverso' (checked) and 'Interpolação Linear'.

°C	Ω
0	900.0
5	900.0
10	900.0
15	900.0
20	900.0
25	900.0
30	892.0
35	762.0
40	654.9
45	557.5
50	475.4
55	408.1
60	345.5
65	297.4
70	256.9
75	222.1
80	192.6
85	168.2
90	148.1
95	130.2
100	115.6
105	103.0
110	92.9
115	83.2
120	74.7

6.3.1.2 Interpolação linear

Quando nem todos os pontos da curva estiverem disponíveis, utilize o recurso de **Interpolação linear**:

1. Marque a caixa de seleção **Interpolação linear**;
2. Selecione dois pontos conhecidos que servirão como referência;
3. O controlador calculará automaticamente a reta entre os pontos escolhidos.



6.3.1.3 Salvando e carregando sensores

Para reutilizar a curva em outra configuração, clique em **Salvar Sensor**. O software criará um arquivo que poderá ser importado no K30 Suite sempre que necessário.


Extensão dos arquivos

.tsr: sensor de temperatura
.psr: sensor de pressão de óleo
.fsr: sensor de nível de combustível

Para carregar um sensor já configurado, clique em **Meus Sensores** e selecione no PC o arquivo desejado.

6.4 Manutenção periódica

Sempre que a manutenção preventiva for efetuada (troca de óleo, filtros, etc.), a próxima manutenção preventiva deverá ser marcada. Quando esta opção é selecionada uma tela semelhante a seguinte irá aparecer.



Pressione **[OK]** para marcar a próxima manutenção;
Para sair sem confirmar, pressione a tecla **[4]**.




NOTA

Para preservar o equipamento, é importante que a manutenção preventiva seja realmente efetuada nos períodos solicitados, por isso jamais confirme que a manutenção foi efetuada antes desta ocorrer.

A configuração da periodicidade das manutenções é definida no menu **Parametrização**.

6.5 Senhas

O K30SLV permite proteger a parametrização através de uma senha de acesso. No menu Gerenciar Senhas, é possível ativar ou desativar a proteção, bem como alterar a senha cadastrada. Para fazer a configuração, acesse o menu **Gerenciar Senhas**. Será exibida uma tela solicitando a senha para acessar as configurações.



Para inserir a senha, pressione os números de **0 a 9**;
 Para apagar um número incorreto, pressione ;
 Para confirmar, pressione .



NOTA

A senha de fábrica é **12345**. Ao alterar a senha, a responsabilidade pelo novo código passa a ser do usuário. A KVA não possui senha mestre em caso de perda da senha. Em caso de perda da senha, não será possível recuperar o acesso às configurações.


6.5.1 Ativar/Desativar senha

Após inserir a senha correta, será exibido um menu com opções. Selecione **Ativar/Desativar** e pressione **[OK]**. Em seguida, escolha se a proteção por senha ficará ativada ou desativada.



6.5.2 Alterar senha



No mesmo menu, selecione **Alterar Senha**. Digite a nova senha de **5 dígitos** e pressione **[OK]**. Insira novamente a nova senha para confirmar.



6.6 Comunicação Serial

O K30SLV está em conformidade com o protocolo Modbus RTU e possui uma porta serial RS-232 para transmitir e receber dados.

Para fazer a configuração, acesse o menu **Comunicação serial**. Os seguintes parâmetros estarão disponíveis:

Parâmetro	Descrição
 <p>Baudrate e Paridade 19200,8,N,1</p>	<p>Configuração da porta serial. Neste parâmetro é possível configurar:</p> <p>Taxa de transferência: 9600 ou 19200 ou 115200 bps;</p> <p>Bits: fixo em 8bits;</p> <p>Paridade: EVEN, ODD ou Nenhuma;</p> <p>Bit de parada: fixo em 1.</p> <p>Para configurar o controlador para se comunicar com o K30Suite através da porta RS232, utilize a seguinte configuração: 115200, 8, N 1.</p>
 <p>Endereço ModBus 1</p>	<p>Este número será o endereço do grupo na rede Modbus. O SLV pode assumir o endereço de 1 a 247.</p> <p>Para conectar em uma rede RS-485, utilize um conversor RS-232 para RS-485.</p>




Para alterar o valor do parâmetro use as teclas [^] e [v].
 Para passar para outro parâmetro, use as teclas [<] e [>];
 Para salvar as alterações efetuadas e sair, tecla [OK];
 Para sair sem salvar, tecla [4].

6.7 Configurar Wi-Fi

O controlador possui conectividade **Wi-Fi integrada**, compatível com redes no padrão 2.4 GHz. Essa conexão permite a comunicação com as plataformas de monitoramento remoto KvaNet+ e KvaNet P2P, bem como a integração com sistemas de gerenciamento via protocolo SNMP.

Ao acessar o menu **Wi-Fi**, será exibida uma tela semelhante à mostrada abaixo. Siga as instruções para realizar a configuração:



1. Toque no botão para habilitar o Wi-Fi



2. O controlador exibirá uma **lista com as redes disponíveis**. Selecione a rede desejada para conectar-se.



3. Insira a senha utilizando o teclado virtual na tela e aperte o botão **Conectar**.



4. Se a conexão for bem-sucedida, será exibido o texto "Conectado" ao lado do nome da rede selecionada.

Após estabelecer a conexão com a rede Wi-Fi, o controlador exibirá na barra superior nas telas de leituras um ícone de status de rede, indicando a condição atual da conexão. Além disso, ao habilitar o Wi-Fi, o status também pode ser acompanhado pela tela de **Monitoramento Remoto**, disponível junto às telas de leitura do controlador.



ATENÇÃO!

Ao selecionar uma nova rede Wi-Fi, os dados da conexão anterior serão apagados automaticamente.



Para usar os recursos deste menu, utilize o touch do display. As credenciais de acesso são gravadas no momento da conexão. Para sair e voltar ao menu, pressione a tecla **[4]**.


6.8 Configurar IP

O menu **Configurar IP** permite definir um endereço de IP fixo para o controlador. Essa configuração é necessária em redes que **não utilizam DHCP** ou que exigem um IP específico para permitir o acesso estável ao dispositivo.


No menu, é possível inserir manualmente os seguintes dados:

Campo	Descrição
IP	Endereço IP do controlador (ex.: 192.168.0.100)
Máscara	Define o tamanho da rede (ex.: 255.255.255.0)
Gateway	Endereço de saída da rede (ex.: 192.168.0.1)
DNS	Servidor de nomes para acesso a serviços externos (ex.: 8.8.8.8)

Ao acessar o menu Configuração IP, será exibida uma tela semelhante à mostrada abaixo. Siga as instruções para realizar a configuração:



1. Toque no **botão** para habilitar o IP estático.



2. Toque sobre qualquer um dos campos para habilitar a tela de edição.



3. Toque no campo que deseja alterar e insira os valores com números e pontos. Pressione **[OK]** para salvar as configurações.



Para ativar ou desativar o IP estático, utilize o touch do display no botão;
 Para inserir os números, utilize o touch do display;
 Para salvar as alterações e retornar ao menu, pressione **[OK]**;
 Para sair sem salvar, pressione a tecla **[4]**.

6.9 KvaNet+ (Monitoramento Remoto)

Este menu permite habilitar o controlador para se comunicar com um dos serviços de monitoramento remoto disponibilizados pela KVA.

Estão disponíveis duas opções:

- **KvaNet+:** plataforma completa para monitoramento e gerenciamento de múltiplos geradores. Disponível em aplicativo mobile e aplicação web.
- **KvaNet P2P:** solução prática para o monitoramento remoto de um único gerador. Disponível apenas em aplicativo mobile.



NOTA

É possível utilizar **apenas um serviço de monitoramento por vez**. A ativação de um desativa automaticamente o outro.

A configuração do serviço é realizada na **aplicação** escolhida, juntamente com o controlador. As instruções de configuração são exibidas passo a passo na tela do **controlador**, conforme descrito a seguir:



Passo 1: Conecte à uma rede Wi-Fi

Acesse o menu **Wi-Fi** e selecione uma rede disponível. Se a rede exigir endereço **IP fixo**, entre em **Configurar IP** e insira os dados manualmente.

Passo 2: Escolha do tipo de serviço

Escolha o serviço que deseja habilitar. Por padrão de fábrica, o controlador já vem configurado para se conectar ao servidor **KvaNet+**.

Para alterar o serviço, selecione a opção desejada e toque em **Conectar**. Aguarde enquanto o controlador aplica a nova configuração.

Importante: se o controlador estiver cadastrado em uma conta KvaNet+, não será possível alternar para o KvaNet P2P. Para isso, é necessário excluir o controlador da conta KvaNet+ antes da troca.



Passo 3: Acesso a aplicação

Abra o aplicativo do serviço que será utilizado. Cada serviço utiliza um aplicativo específico, que pode ser baixado pela leitura do QR Code.

A aplicação **KvaNet+** requer o cadastro prévio da empresa antes do início da configuração.



Passo 4: Inclusão do Controlador

Na aplicação, busque a opção **Adicionar equipamento**. Informe o ID do controlador, utilizando a leitura do QR Code exibido na tela ou digitando manualmente.

Passo 5: Validação do cadastro

Ainda na aplicação, insira o código de ativação exibido na tela do controlador. Este código é dinâmico e validará o processo de inclusão do controlador. Em seguida, preencha os campos restantes para finalizar o cadastro de equipamento.

6.10 SNMP

A interface Wi-Fi do controlador é compatível com a versão v2c do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

O controlador responde a comandos GET e SET enviados pelo gerenciador SNMP, permitindo o envio de comandos e a leitura de informações e grandezas do equipamento. Além disso, o controlador pode enviar notificações ao gerenciador por meio de mensagens SNMP TRAP.

O arquivo MIB é utilizado pelo gerenciador SNMP para reconhecer e interpretar as informações disponibilizadas pelo controlador via SNMP. Esse arquivo está disponível para download no site www.kva.com.br.

A configuração do SNMP é realizada exclusivamente pelo software K30Suite, conforme exibido na tela abaixo. Estão disponíveis os seguintes parâmetros:



Campo	Descrição
Identificação do equipamento:	Nome identificador do controlador na rede.
IP do Servidor	Endereço IP do servidor SNMP.
Porta do agente	Porta UDP utilizada pelo agente SNMP do controlador para receber requisições. Valor padrão: 161.
Porta de Trap	Porta UDP do servidor supervisorio que receberá as mensagens SNMP Trap enviadas pelo controlador. Valor padrão: 162 Para que o controlador envie as mensagens TRAP, devem ser habilitados os eventos no K30Suite através do menu Notificações .
Comunidade de leitura	String de comunidade utilizada para autenticação de leitura SNMP. Valor padrão: public
Comunidade de escrita	String de comunidade utilizada para autenticação de escrita SNMP. Valor padrão: private

6.11 Notificações

O menu Notificações, disponível apenas no software de configuração K30Suite, permite definir os eventos registrados pelo controlador nas seguintes condições:

- Registro no Log de Eventos;
- Envio de notificações ao aplicativo KvaNet+, quando estiver em uso;
- Geração de SNMP Traps, quando a comunicação SNMP estiver habilitada.

A seguir, é apresentada a tela de configuração deste menu.

Lista de Notificações

Evento	Seleção	Evento	Seleção	Evento	Seleção	Evento	Seleção
<input checked="" type="checkbox"/> Erro no registro		<input type="checkbox"/> CGR desligada(Remoto)		<input type="checkbox"/> Modo alterado para AUTO(Remoto)		<input type="checkbox"/> WiFi Desconectado	
<input type="checkbox"/> Hora / data alterado		<input type="checkbox"/> Hora / data alterado(Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado		<input type="checkbox"/> Servidor Alterado	
<input type="checkbox"/> Controlador Parametrizado		<input type="checkbox"/> Rede em carga		<input type="checkbox"/> Partida (Remoto)		<input type="checkbox"/> IP Alterado	
<input type="checkbox"/> Horário de ponta alterado		<input type="checkbox"/> CRD desligada		<input type="checkbox"/> Parada (Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Partida periódica alterada		<input type="checkbox"/> Grupo em carga		<input type="checkbox"/> Parada por Falha		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Horário de serviço alterado		<input checked="" type="checkbox"/> CGR desligada		<input type="checkbox"/> Parada do grupo gerador		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Senha alterada		<input type="checkbox"/> CRD ligada(Manual)		<input type="checkbox"/> Controlador Parametrizado(Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Solicitação de senha ativada		<input type="checkbox"/> CRD desligada(Manual)		<input type="checkbox"/> Falha(s) Liberada(s)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Solicitação de senha desativada		<input type="checkbox"/> CGR ligada(Manual)		<input type="checkbox"/> Falha na Rede		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Configuração de feriados alterada		<input type="checkbox"/> CGR desligada(Manual)		<input type="checkbox"/> Retorno da Rede		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Configuração serial alterada		<input type="checkbox"/> Manualut. periódica realizada		<input type="checkbox"/> Falha(s) Liberada(s)(Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Proteções alteradas		<input type="checkbox"/> Partida Manual		<input type="checkbox"/> Parada de emergência Liberada		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Modo alterado para MANUAL		<input type="checkbox"/> Parada Manual		<input type="checkbox"/> Rede em carga (Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Modo alterado para INIBIDO		<input type="checkbox"/> Partida do grupo gerador		<input type="checkbox"/> CRD desligada(Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Modo alterado para AUTO		<input type="checkbox"/> Modo alterado para MANUAL(Remoto)		<input type="checkbox"/> Grupo em carga (Remoto)		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input type="checkbox"/> Reservado		<input type="checkbox"/> Modo alterado para INIBIDO(Remoto)		<input type="checkbox"/> WiFi Conectado		<input type="checkbox"/> Reservado	
<input checked="" type="checkbox"/> Marcar Todos		<input checked="" type="checkbox"/> Marcar Todos		<input checked="" type="checkbox"/> Marcar Todos		<input checked="" type="checkbox"/> Marcar Todos	
5130	1	5131	32	5132	0	5133	0

Somente os itens selecionados serão enviados para o Supervisório, Traps SNMP e Log de eventos.

6.12 Log de Falhas e Avisos

O controlador possui um registro das últimas 100 vezes que o grupo gerador parou por ação do sistema de proteção devido a alguma falha no equipamento ou que este emitiu algum aviso operacional.

As falhas são identificadas na cor vermelha e os avisos são exibidos em amarelo. Cada item apresenta as seguintes informações: número do registro, data, horário e descrição da falha ou aviso ocorridos.



NOTA

O registro mais recente é identificado com o número 001 e os demais registros são 'empurrados' uma posição abaixo, sendo que o registro mais antigo será descartado caso o total de 100 registros seja atingido.

Ao registrar uma falha, o controlador armazena automaticamente as leituras no exato momento da ocorrência, permitindo análise detalhada da condição do sistema. Essas informações são apresentadas na tela de detalhamento, conforme exemplo abaixo.

Log de Falhas e Avisos				
001 25/06/25 11:22 Alta Temperatura				
Gerador / Motor				
L-N	124.3	126.3	123.6 V	59.9 Hz
L-L	216.3	216.1	215.9 V	
	397.8	424.6	377.0 A	
Velocidade do motor:	1800 Rpm			
Temperatura:	92 °C			
Pressão do óleo:	6.84 Bar			
Nível de combustível:	35 %			
[4] Voltar				



Utilize as setas [↑] e [↓] para percorrer todo o histórico.
Para visualizar o detalhamento da falha, pressione [OK].
Para sair e voltar ao menu, pressione a tecla [4].

6.13 Log de Eventos

O controlador possui um registro dos últimos 150 eventos gerados durante a operação.

Cada registro apresenta as seguintes informações: número do registro, data, horário e eventos ocorridos.



O registro dos eventos somente será realizado se a seleção for feita previamente no software de configuração K30 Suite através do menu [Notificações](#).



NOTA

O evento mais recente é registrado com o número 001 e os demais registros são 'empurrados' uma posição abaixo, sendo que o registro mais antigo será descartado caso o total de 150 registros seja atingido.



Utilize as setas [↑] e [↓] para percorrer todo o histórico. Para sair e voltar ao menu, pressione a tecla [4].

6.14 Inserir Código (Função)

O menu Inserir Código permite habilitar funções e comandos especiais que não estão disponíveis através da parametrização comum.

Esses códigos são exclusivos e fornecidos diretamente pela KVA para situações específicas de configuração ou suporte técnico.





ATENÇÃO!

Não insira códigos desconhecidos ou aleatórios;
O uso incorreto pode habilitar recursos indevidos e comprometer o funcionamento do controlador;
Utilize este menu somente quando orientado pela equipe técnica da KVA.

Ao acessar este menu, será exibida a seguinte tela:

Inserir Código			
Digite o código			
1	2	3	← x
4	5	6	✓
7	8	9	0
[4]Menu			



Para inserir o código, pressione os números de **0** a **9**;
Para apagar um número incorreto, pressione ;
Para confirmar, pressione .

6.15 Compartilhar com Suporte Técnico Kva

Esta função permite que a equipe de suporte técnico da KVA acesse o controlador remotamente para realizar diagnósticos e prestar assistência. Durante o compartilhamento, o suporte tem acesso às leituras, logs e parâmetros do controlador. Nenhuma ação será realizada sem autorização prévia do cliente. A habilitação é feita pelo próprio cliente diretamente na IHM do controlador, através do menu **Inserir Código**.



Para habilitar o compartilhamento:

Antes de iniciar, certifique-se de que o controlador está conectado a uma rede Wi-Fi. Se ainda não estiver, acesse o menu **Wi-Fi** e faça a conexão.

Com o Wi-Fi ativo, acesse o menu **Inserir Código** e insira o código **12121**. O compartilhamento será ativado imediatamente, permitindo o acesso remoto pela equipe de suporte técnico da KVA. Enquanto o compartilhamento estiver ativo, um ícone é exibido na barra superior do display, indicando que a sessão está em andamento.

Para desabilitar o compartilhamento:

Acesse o menu **Inserir Código** e insira o código **12122**. O compartilhamento pode ser encerrado a qualquer momento, tanto pelo cliente quanto pelo suporte técnico. Após encerrar, caso o Wi-Fi não seja utilizado para monitoramento remoto, recomendamos desativá-lo.



NOTA


O compartilhamento via IHM está disponível somente para equipamentos que não estejam cadastrados na plataforma KvaNet+. Para equipamentos já cadastrados, o compartilhamento com o suporte é realizado diretamente pela plataforma web ou pelo aplicativo.

6.16 Idioma

O menu **Idioma** permite selecionar o idioma exibido nas telas do controlador. Selecione a opção desejada e confirme.

A alteração é aplicada imediatamente, ajustando todos os menus e mensagens do controlador para o idioma escolhido.

As opções disponíveis são: Português, Inglês e Espanhol.



Para alterar o idioma use as teclas [↑] e [↓].
Para salvar a alteração e sair, tecle [OK];
Para sair sem salvar, tecle [4].

6.17 Atualização de Firmware

O menu Atualização de Firmware permite ao usuário verificar e instalar novas versões do software do equipamento. Para utilizar este recurso, o controlador deve estar conectado a uma rede Wi-Fi.

Na tela de atualização, são exibidas as seguintes informações:



- **Versão atual** instalada no dispositivo;
- **Última versão disponível** no servidor;
- **Status da atualização**, indicando se o dispositivo está atualizado ou se há uma nova versão disponível.

Quando uma nova versão é identificada, o usuário poderá iniciar o processo de atualização diretamente por este menu. É necessário que o motor esteja parado para que o processo seja realizado.



ATENÇÃO!

A atualização de firmware é permanente e não poderá ser revertida.



Para atualizar o firmware, pressione o botão **Atualizar**.
Para sair sem atualizar, pressione a tecla **[4]**.

7 PROTEÇÕES DO GMG

O K30SLV possui um eficiente sistema de proteção para que se durante o funcionamento do grupo gerador ocorrer alguma falha como alta temperatura, baixa pressão do óleo, etc. o contator de carga do grupo seja desligado e dependendo da configuração da falha, o grupo entre em processo de parada imediata ou com resfriamento. Se um alarme sonoro estiver conectado ao K30SLV, este será acionado para alertar o operador sobre o problema.

Após a parada, recomendamos que o K30SLV seja colocado no modo **Manual** e que seja pressionada a tecla **[4]** para silenciar o alarme. A mensagem de defeito continuará sendo exibida no display. Deve-se então corrigir o defeito apresentado e pressionar novamente a tecla **[4]** para limpar a falha da memória e permitir que o K30SLV retome o ciclo normal de funcionamento.

Após corrigida a falha, recoloque o K30SLV no modo de operação desejado.

7.1 Classificação dos alarmes

Os alarmes são classificados em avisos e falhas:

Classe	Descrição	Proteção
Avisos	Alerta o operador de que algo não está bem no equipamento e se não for tratado poderá impedir o funcionamento no futuro. O led amarelo do controlador ficará piscando enquanto houver um aviso.	Apenas aviso na tela.
Falhas	Falha que não permite ou que impossibilita que o grupo gerador continue em funcionamento. Esta falha desliga a chave de carga e provoca a parada do grupo gerador. De acordo com a configuração de ação da proteção, ela poderá ser de parada imediata ou de parada com resfriamento. O led vermelho do painel ficará piscando enquanto houver uma falha presente.	Parada com resfriamento ou parada imediata. Não permite que o grupo entre em funcionamento novamente sem intervenção de um operador.



NOTA









A configuração das proteções é realizada no menu **Parametrização**. A modificação da ação deve ser feita com responsabilidade pois pode causar danos ao equipamento se for feita de forma indevida.

7.2 Falhas e avisos

As mensagens de falhas e avisos, bem como suas possíveis causas são listadas a seguir:

	Mensagem	Causa	Proteção
!	Alta Temperatura	A temperatura da água do motor está acima da máxima permitida. 1) Baixo nível de água do radiador; 2) Bomba d'água com defeito; 3) Correia quebrada ou frouxa; 4) Falha do sensor. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Alta Temperatura".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Alta Tensão do Gerador	Tensão do gerador acima da máxima programada. 1) Regulador de tensão; 2) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Sobretensão".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Baixa Pressão do Óleo	Pressão do óleo abaixo da mínima permitida. 1) Baixo nível de óleo no cárter; 2) Bomba de óleo com defeito; 3) Falha do sensor; 4) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Pressão Baixa".</i>	Resfriar e parar; ou Parar imediatamente.
!	Baixa Tensão do Gerador	Tensão do gerador abaixo da mínima programada. 1) Grupo não suporta a carga aplicada; 2) Regulador de tensão; 3) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Subtensão".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Baixo Nível de Água	Entrada auxiliar programada para sensor de nível de água foi acionada. 1) Baixo nível de água do radiador; 2) Mangueiras furadas; 3) Falha do sensor; 4) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Baixo nível Água".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata.
!	Bateria descarregada	Tensão das baterias em nível crítico. 1) Verificar se o carregador de baterias está funcionando.	Aviso no display

	Mensagem	Causa	Proteção
!	CGR não Abre	O controlador não está recebendo o sinal que informa que o contator do GMG está aberto. 1) Contator com defeito; 2) Erro na instalação elétrica; 3) Falha no contato auxiliar que envia o sinal de retorno; 4) Erro na parametrização de confirmação de fechamento/abertura do contator.	Aviso no display
!	CGR não Fecha	O controlador não está recebendo o sinal que informa que o contator do GMG está fechado. 1) Contator com defeito; 2) Erro na instalação elétrica; 3) Falha no contato auxiliar que manda o sinal de retorno.	Desliga a chave de grupo
!	Defeito no Carregador	Entrada auxiliar programada para esta função está ativada. 1) Verifique o que está ligado à entrada em questão.	Aviso no display
! !	Erro no Pick-up	Não foi detectado sinal de pick-up no momento da partida. 1) Sensor de velocidade configurado para pick-up magnético, sem que o pick-up tenha sido instalado; 2) Pick-up magnético com defeito; 3) Regulador de velocidade com defeito; 4) Problemas na instalação do pick-up / regulador de velocidade. <i>Ação definida no software de configuração em Motor > Proteções > Velocidade, no parâmetro "Parar por "Perda de Sinal do PickUp"". O padrão de fábrica é Aviso.</i>	Aviso no display; ou Impede a partida do grupo
!	Erro no Pressostato	O controlador está recebendo o sinal do pressostato de forma inconsistente. 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização.	Aviso no display
!	Erro no sensor de Combustível	O controlador está recebendo o sinal do sensor de nível de combustível de forma inconsistente. 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização.	Aviso no display

	Mensagem	Causa	Proteção
 	Erro no sensor de pressão do óleo	<p>O controlador está recebendo o sinal do sensor de pressão de forma inconsistente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização. <p><i>Ação definida no software de configuração em Motor > Proteções > Pressão do óleo, no parâmetro "Parar por Erro no Sensor de Pressão". O padrão de fábrica é Aviso.</i></p>	Aviso na tela; ou Resfriar e parar
 	Erro no sensor de temperatura	<p>O controlador está recebendo o sinal do sensor de temperatura de forma inconsistente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sensor desconectado; 2) Sensor com defeito; 3) Erro de parametrização. <p><i>Ação definida no software de configuração em Motor > Proteções > Temperatura, no parâmetro "Parar por Erro no Sensor de Temperatura". O padrão de fábrica é Aviso.</i></p>	Resfriar e parar; ou Aviso na tela
	Falha na Conexão CAN	<p>O controlador não consegue se comunicar com a ECU do motor eletrônico na partida ou durante o funcionamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CAN L e CAN H invertidos; 2) Cabo não conectado ou rompido; 3) ECU com defeito. 	Impede a partida do motor; ou Para imediatamente se estiver em funcionamento
	Falha na Partida	<p>O controlador esgotou o número de tentativas de partida programadas sem conseguir fazer o grupo gerador funcionar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Motor de arranque com defeito; 2) Bateria descarregada; 3) Falta de combustível. 	Impede a partida do GMG.
	Falha na Refrigeração	<p>Uma das entradas foi programada para esta função e se encontra acionada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Verificar o que está ligado à entrada em questão. <p><i>Configuração definida no parâmetro "Ação Alta temperatura"</i></p>	Resfriar e parar; ou Parada imediata
	Manutenção Periódica Vencida	<p>O grupo gerador está com a manutenção periódica vencida. Consulte o item referente à manutenção preventiva do grupo gerador.</p>	Aviso na tela; ou Desativada.

	Mensagem	Causa	Proteção
!	Motor Frio. Aquecendo...	Motor não está suficientemente aquecido para entrar em carga e há uma saída configurada para Pré-aquecedor . 1) Não possui um sistema de pré-aquecimento; 2) Sistema de pré-aquecimento com defeito; 3) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Alimentar carga com motor frio"</i>	Aviso na tela; ou Desativada.
!	Nível de Combustível Baixo	Entrada digital programada para Combustível baixo está ativada. 1) Verifique o nível de combustível. 2) Erro de parametrização.	Aviso na tela
		Nível de Combustível abaixo do configurado no parâmetro "Nível de Combustível Baixo". 1) Verificar o nível de combustível; 2) Erro de parametrização. 3) Verificar instalação do sensor de nível de combustível CAN ou resistivo. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Nível Baixo"</i> .	Aviso na tela; ou Aciona bomba de transf. combustível
!	Nível de Combustível Crítico	Nível de Combustível abaixo do configurado no parâmetro "Nível de Combustível Crítico". 1) Verificar o nível de combustível; 2) Erro de parametrização; 3) Verificar instalação sensor de nível de combustível CAN ou resistivo. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação Nível Crítico"</i> .	Resfriar e parar; ou Parada imediata
!	Parada de Emergência	A entrada auxiliar do controlador, configurada para Parada de Emergência foi ativada. Esta não é necessariamente uma falha, já que é intencionalmente provocada pelo operador.	Parada imediata
!	Sem Sensor de Partida	Não há pressostato e pick-up configurados. Esse aviso não permite a partida do motor, pois o controlador não tem nenhum dos sinais necessários para o corte do motor de partida, sendo a tensão do gerador a única referência. Sem esses sinais, uma partida mais longa que o necessário pode danificar o motor de partida.	Impede a partida do motor

	Mensagem	Causa	Proteção
!	Sem sensor de pressão do óleo	Não há nenhum sensor de pressão do óleo configurado. Não impede o funcionamento do grupo, desde que um pick-up esteja sendo utilizado, porém não protege o motor contra baixa pressão do óleo.	Aviso na tela
!	Sem sensor de temperatura	Não há nenhum sensor de temperatura configurado. Não impede o funcionamento do grupo, porém não protege o motor contra alta temperatura.	Aviso na tela
!	Sobrecarga	A carga em uma ou mais fases do gerador está acima da máxima programada. 1) Grupo gerador subdimensionado para a carga; 2) Verificar parametrização dos TCs e da sobrecarga. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação sobrecarga".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata
!	Sobrevelocidade	Rotação do motor está acima da máxima permitida. 1) Regulador de velocidade com defeito ou descalibrado; 2) Motor acelerado demasiadamente; 3) Verificar parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação sobrefrequência".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata
!	Sub Frequência	Frequência do gerador abaixo da mínima programada. 1) Grupo não suporta a carga aplicada; 2) Regulador de velocidade; 3) Filtros de combustível; 4) Erro de parametrização. <i>Configuração definida no parâmetro "Ação subfrequência".</i>	Resfriar e parar; ou Parada imediata

APÊNDICE 1 – ENTRADAS E SAÍDAS AUXILIARES

Entradas Auxiliares

A ativação de uma entrada digital ocorre quando o borne correspondente é ligado ao negativo da bateria (0 Volt). Essa entrada também pode ser configurada para funcionar de forma inversa (abrir para ativar). As entradas auxiliares 1 a 6 podem ser programadas para desempenharem uma das funções abaixo:

Entradas	Descrição
Parada de Emergência	Para o grupo imediatamente caso ele esteja em funcionamento e impede nova partida enquanto estiver acionado.
Defeito no Carregador	Alguns carregadores dispõem de saídas próprias para sinalização de defeito. Gera apenas um aviso no display, não impedindo o funcionamento do grupo.
Combustível Baixo	Uma boia de contato seco deve estar conectada à entrada para esta função. Gera apenas um aviso, não impedindo o funcionamento do grupo enquanto ainda houver combustível.
Falha na Refrigeração	Um sensor de nível de água, de correia quebrada ou qualquer outro que possa detectar problemas no arrefecimento deve ser conectado à entrada para esta função. Gera uma falha, cortando o funcionamento do motor. A ação é definida no parâmetro “Ação alta temperatura”.
Motor Funcionando	Indicação externa que o motor está em funcionamento.
Partida Remota	Esta função foi implementada para permitir que o funcionamento do grupo pudesse ser controlado por um dispositivo externo ou por outro controlador. Chaves de transferência automática (ATS) podem ser usadas para este propósito. O K30SLV precisa estar em modo automático para que possa ser controlado através da partida remota.
Baixo Nível de Água	Um sensor de nível de água digital ou do tipo eletrodo deve ser conectado à entrada digital 6 para esta função. Gera uma falha, cortando o funcionamento do motor. A ação é definida no parâmetro “Ação baixo nível água”.
Termostato	Habilita a entrada para usar termostato para proteção por alta temperatura.
Pressostato	Habilita a entrada para usar pressostato para proteção por baixa pressão do óleo.
Bloqueia as teclas	Inibe o funcionamento das teclas de comandos (partida, parada, abertura e fechamento das chaves), das teclas de seleção de modos (automático, manual, inibido) e da tecla de reset de falhas (tecla 4), permitindo apenas a navegação nas telas de leituras.
Tensão Nominal 220 ou 380	Seleciona a tensão nominal do gerador para 220V ou 380V através de uma entrada auxiliar. Essa função desconsidera os parâmetros de tensão máxima e mínima configurados para o grupo e o controlador passa a considerar uma faixa de tensão de $\pm 10\%$ acima e abaixo da tensão nominal para proteção por sobre e subtensão.

Outras funções podem ter sido adicionadas após a publicação deste manual.

Saídas Auxiliares

O K30SLV possui 4 saídas auxiliares programáveis e cada uma das saídas pode ser configurada para executar uma das funções listadas a seguir:

Saídas	Descrição
Estrangulador	O relé fica sempre aberto, exceto no momento da parada, quando então é ativado por um tempo programado no parâmetro “Tempo Estrangulador”.
Aquecimento de Vela	O relé é acionado no início do ciclo de partida e é desligado após o funcionamento do grupo.
Relé de Partida	O relé é ativado sempre que houver tentativa de partida do motor. Tem a mesma função do relé de partida e poderá substituí-lo, caso este venha a queimar.
Relé de Funcionamento	Relé ativo durante todo o funcionamento do grupo. Tem a mesma função do relé de acionamento da válvula de combustível e poderá substituí-lo, caso este venha a queimar.
Alarme Sonoro	Relé ativado sempre que o alarme sonoro interno estiver ligado, acionando um alarme externo.
Falha Ativa	Relé ativado sempre que uma falha ativa (led vermelho) estiver presente. A saída somente será desativada ao corrigir a falha.
Relé Liga/Desliga CGR	Relé utilizado para ligar e desligar a chave de carga do grupo.
Pré Aquecedor	Controla a resistência de pré-aquecimento. Necessita de um sensor de temperatura instalado em uma das entradas analógicas, como o PT-100.
Transferência Diesel	Aciona uma bomba de transferência de combustível até que o nível de combustível atinja o nível alto. Requer uma boia para a medição do nível de combustível instalada no grupo gerador.
Marcha-Lenta	Coloca o regulador de velocidade K35UGRR ou outro com as mesmas características para trabalhar em marcha-lenta durante os períodos de aquecimento e/ou resfriamento, de acordo a configuração no parâmetro “Marcha-lenta”. O tempo de marcha-lenta é o mesmo definido no parâmetro ‘Tempo Resfriamento’. Observações: Durante o tempo de marcha lenta, o controlador não realiza leitura de frequência nem para o motor por subtensão.
Modo Automático	O relé é ativado sempre que o grupo estiver no modo automático.
Modo Manual	O relé é ativado sempre que o grupo estiver no modo manual.

Outras funções podem ter sido adicionadas após a publicação deste manual.

APÊNDICE 2 – NÚMERO DE DENTES DA CREMALHEIRA

Fabricante	Modelo	Dentes
CUMMINS	4B3.9-G2	159
	4BT3.9-G4	159
	6BT5.9-G2	159
	6BT5.9-G6	159
	6CT8.3-G	158
	6CTA8.3-G1	158
	6CTA8.3-G2	158
	6CTA8.3-G	158
	KTA50-G3	142
	KTA50-G8	142
	KTA50-G9	142
	NT855-G6	118
	NTA855-G2	118
	NTA855-G3	118
	NTA855-G4	118
	QSK60-G3	142
	QSK60-G6	142
	QST30-G2	142
	QST30-G4	142
	QSX15-G6	118 ou 142
QSX15-G7	118 ou 142	
QSX15-G8	118 ou 142	
QSX15-G9	118 ou 142	
VTA28-G5	142	
MTU	12V2000G63	160
	12V2000G83	160
	16V2000G23	118
	16V2000G43	118
	16V2000G63	118
	16V2000G83	118
	18V2000G63	118
	18V2000G83	118
DAEWOO	P180-LE	160
	P222-LE	160

Fabricante	Modelo	Dentes
MWM	6.10T	138
	6.10TCA	124 ou 138
	D229-3	115
	D229-4	115
	D229-6	115
	TD229EC-	116
	PERKINS	2806C-E16TAG1
2806C-E16TAG2		158
2806C-E18TAG3		142
4.236 (MS 3.9)		142
T4.236 (MS 3.9T)		142
P4001-TAG (MS 4.1TA)		118
SCANIA	TODOS	158
VOLVO	TAD1242-GE	153
	TAD1630-GE	153
	TAD1631-GE	153
MERCEDES	Om366	125
	OM366-A	125
	OM366LA	125
	OM447-A	151
	OM447-LA505	151
	OM447-LA506	151
OM447-LAE	151	

Informações obtidas com os fabricantes dos respectivos motores.



KVA Indústria e Comércio Ltda
R. Professora Alice Rosa Tavares, 250
37538-740 - Santa Rita do Sapucaí - MG
Fone: (35) 3471-5015 www.kva.com.br